

















DREMEL® KOMPATIBILITÄTSMATRIX FÜR ZUBEHÖR

Zubehör / Werkzeug	Workstation (220)	Biegsame Welle (225)	Oberfräsen-tisch (231)	Oberfräsen-Vorsatzgerät (335)	Winkelvorsatz (575)	Mehrweck-Fräsvorsatz (565)	Fräsvorsatz für Keramik-Wandfliesen (566)	Vorsatzgerät zum Entfernen von Fugenmörtel bei Wand- und Bodenfliesen (568)	Kreissägen-vorsatzgerät (670)	Kreis- und Parallelschneider (678)	Modellierungs-tisch (576)	Präzisionshand-griff (577)	Kettensägen-schärfer (1453)	Werkzeugständer zum Aufhängen der biegsamen Welle (2222)	3-in-1 Multi-Schraubstock (2500)
															
DREMEL® 200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DREMEL® 300 Serie	•	•	Adapter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DREMEL® 395 Multipro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DREMEL® 398	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DREMEL® 3000	•	•	Adapter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DREMEL® 400 Serie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DREMEL® 4000	•	•	Adapter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DREMEL® 4200	•	Adapter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DREMEL® 4250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DREMEL® 4300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DREMEL® Fortiflex	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DREMEL® Stylus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DREMEL® 7700	NA	NA	X	X	NA	NA	NA	NA	X	NA	•	•	•	X	X
DREMEL® MICRO (8050)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DREMEL® 7750	•	NA	X	X	NA	NA	NA	NA	X	NA	•	•	•	X	•
DREMEL® Lite (7760)	•	NA	X	X	•	NA	NA	NA	X	NA	•	•	•	X	•
DREMEL® 8000 10.8V	•	•	Adapter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DREMEL® 8100	•	•	X	X	•	•	•	•	X	•	•	•	•	X	•
DREMEL® 8200 10.8V	•	•	Adapter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DREMEL® 8220	•	•	Adapter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DREMEL® Stylo+ (2050)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

• : Mögliche Kombination NA : Kompatibel aber nicht zu empfehlen X : Kombination nicht möglich Adapter: Wenn du Probleme hast, dein Werkzeug mit dem Aufsatz 231 zu verwenden, benötigst du einen Adapter. Fordere diesen kostenlos bei deiner örtlichen Hotline an, er ist für das neueste Modell 231 verfügbar.
Der Adapter zwischen 4200 und der Biegsamen Welle (225) ist in allen 4200-Sets enthalten.